

W80

PILATES CHAIR

Vor der Verwendung dieses Produkts lesen Sie bitte sorgfältig diese Anleitung und bewahren Sie sie ordnungsgemäß auf.



Inhaltsverzeichnis

Wichtige Hinweise	01
Produktparameter	01
Produktgröße.....	02
Produktzusammensetzung	02
Installationsschritte	03
Wartungsanweisungen	05
Hinweise zur Entsorgung	06
Haftungsausschluss	07

Wichtige Hinweise

1. Um Sicherheitsunfälle zu vermeiden, überprüfen Sie bitte, ob die Schrauben vor der Verwendung dieses Produkts festgezogen sind.
2. Nicht-professionelles Personal ist von übermäßigem Gebrauch ausgeschlossen.
3. Achten Sie darauf, sich nicht die Finger zu verletzen, wenn Sie das Produkt entfalten oder zusammenfalten.
4. Machen Sie eine einfache Dehnung, bevor Sie dieses Produkt benutzen.
5. Seien Sie vorsichtig, sich nicht die Finger zu verletzen, wenn Sie die Stärke der Feder einstellen.
6. Achten Sie darauf, dass Kinder nicht darauf spielen.
7. Dieses Produkt sollte auf dem Boden installiert werden, nicht in der Nähe von Wasserdampf, Schmutz oder Heißluftmaschinen.
8. Wir sind nicht verantwortlich für Unfälle, die nach der Nutzung für andere Zwecke auftreten.
9. Wenn die Produktstruktur geändert wird, sind die entsprechenden Zubehörteile nicht mehr verfügbar.

Produktparameter

Name	Pilates Chair	Modellnummer	W80
Bruttogewicht	45 kg	Nettogewicht	30 kg
Maximale Belastung	300 kg	Rahmenmaterial	Buchenholz

Produktgröße



Produktzusammensetzung



①

1 × Haupttrahmen



②

2 × Griffstange



③

4 × Feder



④

1 × Holzstange

Installationsschritte

Hinweis:

Die Abbildungen in den folgenden Montageschritten dienen ausschließlich zur Veranschaulichung der Montage und des Ablaufs.

Das tatsächliche Produkt kann in Aussehen oder einzelnen Details abweichen. Maßgeblich ist das tatsächlich erworbene Produkt.



1. Öffnen Sie die Verpackung und entnehmen Sie die entsprechenden Teile.



2. Hängen Sie die Feder ③ ein.



3. Hängen Sie das andere Ende der Feder ③ in die entsprechende Position ein.



4. Stecken Sie die Griffstange ② in die Hülse.



5. Ziehen Sie den Sicherungsstift nach außen und drücken Sie gleichzeitig die Griffstange ② nach unten. Wenn Sie ein „Klick“-Geräusch hören, ist die Position korrekt eingerastet. Lassen Sie anschließend den Sicherungsstift los.



6. Ziehen Sie die Schraube fest, um die Griffstange ② zu fixieren.

Installationsschritte



7. Montieren Sie die Griffstange ② auf der anderen Seite.



8. Stecken Sie die Holzstange ④ ein, um die Montage abzuschließen.

Wartungsanweisungen

Vermeiden Sie Kratzer auf harten Objekten, lassen Sie Reinigungswerkzeuge nicht beim Reinigen anstoßen. Achten Sie auch darauf, dass harte Metallprodukte oder andere scharfe Objekte nicht kollidieren, um die Oberfläche vor harten Abdrücken und Drahtaufhängungsphänomenen zu schützen.

Es sollte nicht an einem sehr feuchten Ort aufbewahrt werden. Es ist strengstens verboten, es mit chemischen Materialien und nassen Materialien zu lagern und diese nach dem Eintauchen in Wasser rechtzeitig zu trocknen.

Hinweise zur Entsorgung

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Um sicherzustellen, dass das Produkt am Ende seiner Lebensdauer ordnungsgemäß entsorgt wird, beachten Sie bitte die folgenden Entsorgungshinweise:

Umweltgerechte Entsorgung:

Dieses Produkt besteht aus umweltfreundlichen Materialien wie Buchenholz und ungiftigen Kunststoffen und entspricht den Umweltschutzstandards der EU. Bitte entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Recycling- und Abfallvorschriften.

Holzbestandteile:

Die Holzbestandteile aus Buche können an spezielle Holz-Recyclingzentren oder Aufforstungsprojekte übergeben werden, um eine Wiederverwertung der Ressource zu gewährleisten. Bitte vermeiden Sie es, diese im normalen Müll zu entsorgen.

Nicht-Holzbestandteile:

Metall-, Kunststoff- und Textilteile des Produkts sollten getrennt an spezialisierte Abfallentsorgungszentren abgegeben werden. Beachten Sie bitte, dass diese Teile je nach Materialkategorie getrennt recycelt werden müssen.

Demontage und Reinigung:

Bevor Sie das Produkt entsorgen, stellen Sie sicher, dass alle abnehmbaren Teile entfernt wurden, um eine effizientere Materialverwertung zu ermöglichen. Achten Sie darauf, beim Demontieren keine anderen Teile zu beschädigen.

Einhaltung der lokalen Gesetze und Vorschriften:

Bitte stellen Sie sicher, dass Sie das Produkt gemäß den Abfallentsorgungsgesetzen und -vorschriften in Ihrer Region entsorgen, um Umweltverschmutzung und Ressourcenverschwendung zu vermeiden.



Haftungsausschluss

Die in diesem Handbuch enthaltenen Informationen dienen lediglich als Referenz. Das oben beschriebene Produkt kann aufgrund der kontinuierlichen Forschungspläne und Entwicklungspläne des Herstellers geändert werden, ohne dass dies im Voraus angekündigt wird.

Wir übernehmen keine Haftung für direkte oder indirekte, zufällige oder besondere Schäden, Verluste und Kosten, die sich aus oder in Verbindung mit diesem Handbuch oder dem darin enthaltenen Produkt ergeben.

 www.jasport.de

 **JASPORT Brands Holding GmbH**

 **Rehmendamm 20, 21217 Seevetal
Deutschland**